BOSE® MIE2 MOBILE HEADSET

Owner's Guide | Brugervejledning | Bedienungsanleitung
Guía de usuario | Notice d'utilisation | Manuale di istruzioni
Gebruiksaanwijzing | Bruksanvisningen
Podręcznik użytkownika | Felhasználói útmutató
Omistajan opas | คู่มือผู้ใช้ | 사용자 안내서 | 用户指南
使用者指南 | オーナーズガイド | دليل المالك

はじめに

この度は、Bose® MIE2 mobile headsetをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。Bose MIE2 mobile headsetは、高品位なボーズサウンドで音楽をお楽しみいただけるモバイルヘッドセットです。ケーブルに内蔵された通話ボタンとマイクにより、ほとんどのAndroid™／Windows®／BlackBerry®スマートフォンとの接続時において、簡単な操作で通話を行う事ができます。

ご使用に際しては、このオーナーズガイドの指示に従ってください。また、必要な時にすぐご覧になれるように、大切に保管しておくことをおすすめいたします。

製品登録

ご購入されたヘッドセットの製品登録をお願いいたします。
登録は、**http://global.Bose.com/register**から簡単に行えます。

製品情報の控え

シリアル番号(StayHearr® チップを外し、ノズル部分に印刷されている文字をご確認ください):

____

このガイドとともに、ご購入時の領収証と保証書を保管することをおすすめします。

CE This product conforms to all EU Directive requirements. The complete Declaration of Conformity can be found at **www.Bose.com/compliance**.

警告:

- ヘッドセットを飛行機の座席端子に接続する際は、携帯電話用のアダプターは使用しないでください。使用した場合、火傷などの人身傷害や過熱による物的損害が発生する恐れがあります。熱を感じた場合、または音声が聞こえなくなった場合には、直ちに取り外し、接続を切断してください。
- のどに詰まりやすい小さな部品が含まれています。3歳未満のお子様には適していません。 0-3
- この製品には磁性材料が含まれています。
- 大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。特に長時間に渡るヘッドセットのご使用の際は、大きな音量はお避けください。
- 乗り物の運転中、あるいは十分な注意が必要とされる作業の実施中は、ヘッドセット／ヘッドホンの使用に注意が必要です。携帯電話とヘッドセット／ヘッドホンの使用に関する国または地域の法令を確認し、これを遵守してください。一部の国または地域の法令では、運転中の製品の使用について、片耳だけのイヤーピースの使用など、特定の制限事項が適用される場合があります。

注意:

- ヘッドセットを使用した時、確認や注意喚起のための音声が、普段と異なった感じで聞こえる場合があります。必要な時にそれらの音声を認識できるように、どのような違いが起こるかをご確認ください。
- ヘッドセットを落としたり、上に座ったり、水に浸したりしないでください。

付属品

スマートフォンあるいはオーディオ機器への接続

ヘッドセットとスマートフォンは、3.5 mm ステレオミニプラグ(標準的なヘッドホン端子に対応)で接続します。必要に応じて3.5 mmアダプターを使用します。

正しく接続されているかどうかは、次の方法で確認できます。

• 音楽再生時や通話時に、MIE2 mobile headset からステレオ音声が聞こえます。
• 通話相手にはこちらの話す声が聞こえます。
• 通話ボタンで着信応答／終話ができます。

3.5 mmアダプターを使用しない場合

ほとんどの Android™ ／ Blackberry® ／ Windows® スマートフォンにおいて、Bose® MIE2 mobile headset との接続の際に3.5 mm アダプターを使用する必要はありません。

1. ヘッドセットを、そのままスマートフォンのヘッドホン／ヘッドセット端子に挿し込みます。
2. ヘッドセットを装着します。

3.5 mmアダプターを使用する場合

Bose MIE2 mobile headsetには、3.5mm アダプターが付属しています。通話ボタンを押してもスマートフォンを操作できない、音声が正しく聞こえないあるいは途切れる、通話相手にこちらの話す声が聞こえないなどの場合は、3.5mmアダプターをお試しください。

1. ヘッドセットのケーブルに3.5 mm アダプターを接続してから、スマートフォンのヘッドホン／ヘッドセット端子に挿し込みます。
2. ヘッドセットを装着します。

※3.5 mmアダプターが必要なスマートフォンについては、弊社Webサイトをご参照ください。

着信応答と終話

Bose® MIE2 mobile headsetには、マイクを内蔵した通話ボタンが装備されています。通話ボタンを押す事により、着信の応答と終話を行うことができます。

注記：スマートフォンによっては、通話ボタンを2回押したり、数秒間長押しする仕様になっているものがあります。

かかってきた電話を取る(着信)場合

かかってきた電話に応答するには、通話ボタンを押してください。

通話を切る(終話)場合

電話を切るには、もう一度通話ボタンを押してください。

注記：一部のスマートフォンでは、通話ボタンを使ってリダイヤル、ボイスコマンド、音楽再生時の選曲など、機種に固有の操作が行える場合があります。お使いのスマートフォンの機能については、スマートフォンの取扱説明書をご参照ください。

ヘッドセットの片側使用

ヘッドセットの右側だけを使用して、周囲の音を聞きながら電話で話をすることができます。

正しい装着の重要性

快適な装着感と優れた音質をお楽しみいただくために、ヘッドセットは正しく装着してください。

ヘッドセットの耳への装着

ヘッドセットのイヤーピースには、耳の窪みに快適に装着できるように設計されたStayHear®チップが取り付けられています。このチップのウィング部分が、耳の溝にフィットします。

注記：チップには、左右どちらのイヤーピースに取り付けるかを示すL、Rのマークが付いています。左耳用のStayHear®チップをイヤーピースのL側に、右耳用のStayHear®チップをR側にそれぞれ正しく取り付けてください。

適切なサイズのチップを選択するには:

1. ヘッドセットが落ちない程度に、イヤーピースを軽く耳に挿し込みます。
2. ヘッドセットを後頭部側に倒して、チップのウィング部分を耳の溝に収めます。チップが耳の窪みにしっかりと収まり、安定して装着できている事を確認してください。

チップの交換

3種類のサイズのチップから､耳に最もフィットするものをお選びください。

1. チップの縁を、ウイングの付いている側からはがすように持ち上げ、破かないように注意してイヤーピースから外します。

   注意：ウィング部分を引っ張って、StayHear®チップを破損しないようにしてください。

2. イヤーピースのノズルにイヤーチップをかぶせるように差し込み、チップの内側にある溝がノズル根元の突起部と合うように位置を合わせます。

注記：チップには、左右どちらのイヤーピースに取り付けるかを示すL、Rのマークが付いています。左耳用のStayHear®チップをイヤーピースのL側に、右耳用のStayHear®チップをR側にそれぞれ正しく取り付けてください。

3. チップを押して、溝をノズルの突起部にはめ込みます。チップがぴったりとはまり、正しく固定されている事を確認します。

StayHear®チップ

1

2

3

ヘッドセットの快適な装着のために

ヘッドセットを安定して快適にお使いいただくための装着方法について、ご案内いたします。アジャスターとクリップを使用して、ヘッドセットをお好みの状態に装着する事ができます。

アジャスターの使い方

アジャスターの位置を上下させて、左右のイヤーピースまでのケーブルの遊びやたるみを調節します。通話ボタン(マイク内蔵)が適切な位置に来るように、アジャスターを調整してください。

クリップの使い方

クリップでケーブルを衣服などに固定することで、ケーブルが絡みついたりすることを抑えます。激しく動いている時や、片側のイヤーピースのみでヘッドセットを使用している場合に便利です。

故障かな？と思ったら

ヘッドセットの使用に問題が生じた場合は、下記の点をご確認ください。それでも問題が解決しない場合、あるいは交換用パーツをお求めの場合は、ボーズ株式会社 ユーザーサポートセンターまでお問い合わせください。

トラブル	対処方法
音が聞こえない／途切れる／片方のイヤーピースからしか聞こえない	• ヘッドセットのプラグが音楽再生機器のヘッドホン／ヘッドセット端子にしっかりと接続されていることを確認します(ライン出力端子ではありません)。 • 別の音楽再生機器をお試しください。 • 添付の3.5 mmアダプターをお試しください。
着信音がヘッドセットから聞こえない	• ヘッドセットから着信音が聞こえるようにスマートフォンが設定されていることを確認します。必要に応じて調整を行ってください。 **注記:** この機能を持たないスマートフォンもあります。
低音が大き過ぎる	• 音楽再生機器の音質調整機能をオフにします。
音が小さ過ぎる／音質が悪い	• 音楽再生機器が持つ「サウンドチェック」などの音質調整機能をオフにします。 • チップやノズルの先端にごみなどが詰まっていないことを確認します。 • 音楽再生機器の音量が上がっていることを確認します。
マイクが音を正常に拾わない	• 添付の3.5 mmアダプターをお試しください。 • マイクの前に障害物がないこと、覆われていないことを確認します。 マイクは通話ボタンの裏側(小さな開口部の中)にあります。
通話ボタンを押してもスマートフォンが反応しない	• 添付の3.5 mmアダプターをお試しください。 **注記:** スマートフォンによっては、通話ボタンを数秒間長押しする仕様になっているものがあります。
通話が突然終了する	• 通話中にヘッドセットを抜くと、通話が終了する機種があります。 • ヘッドセットのプラグがヘッドフォン／ヘッドセット端子にしっかりと接続されていることを確認します。 • 通信圏内に居ることを確認します。
StayHear®チップが外れる	• チップがイヤーピースのノズル根元にある突起部にしっかりと取り付けられていることを確認します。
StayHear®チップを紛失した	• 弊社Webサイト(www.bose.co.jp)にてお求めいただけます。
イヤーピースからの音がはっきり聞こえない	• チップやノズルの先端にごみなどが詰まっていないことを確認します。 • 音楽再生機器からヘッドセットを一旦外し、再度しっかりと接続し直します。 • 別の音楽再生機器でお試しください。

清掃

定期的にお手入れすることをおすすめします。

- StayHear® チップ：まず、チップをヘッドセットから注意深く外します。外したチップは水で薄めた中性洗剤を使い、強い力を加えないようにして洗ってください。チップをヘッドセットに取り付ける時は、十分に乾燥していることを確認してください。
- ヘッドセットのノズル、マイク、通話ボタン：乾燥した柔らかい布か綿棒などを使用し、そっと汚れを拭き取ってください。ノズルやマイクの開口部に清掃道具を差し込まないでください。

保証

保証の内容および条件につきましては、付属の保証書をご覧ください。

お問い合わせ先

故障および修理のお問い合わせ先

ボーズ株式会社　サービスセンター
お客様専用ナビダイヤル 0570-080-023
PHS、IP電話からは、Tel 03-5489-1124へおかけください。
〒206-0035 東京都多摩市唐木田1-53-9
唐木田センタービル

製品等のお問い合わせ先

ボーズ株式会社　ユーザーサポートセンター
お客様専用ナビダイヤル 0570-080-021
PHS、IP電話からは、Tel 03-5489-0955へおかけください。

Names and Contents of Toxic or Hazardous Substances or Elements

Part Name	Toxic or Hazardous Substances and Elements					
	Lead (Pb)	Mercury (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent (CR(VI))	Polybrominated Biphenyl (PBB)	Polybrominated diphenylether (PBDE)
PCBs	X	0	0	0	0	0
Metal parts	X	0	0	0	0	0
Plastic parts	0	0	0	0	0	0
Speakers	X	0	0	0	0	0
Cables	X	0	0	0	0	0

0: Indicates that this toxic or hazardous substance contained in all of the homogeneous materials for this part is below the limit requirement in SJ/T 11363-2006.

X: Indicates that this toxic or hazardous substance contained in at least one of the homogeneous materials used for this part is above the limit requirement in SJ/T 11363-2006.

AndroidはGoogle Inc.の商標です。

BlackBerry、BlackBerry compatible、および関連する標章は、Research In Motion Limited (RIM) の所有物であり、アメリカ合衆国および他の国々で登録されています。これらの標章は使用許諾に基づいて使用されています。RIM は、本製品の販売または使用、および安全と規制に関する基準適合についての責任を負いません。

Windowsは、アメリカ合衆国および他の国々におけるMicrosoft Corporationの登録商標です。

Bose Corporation

USA
The Mountain,
Framingham, MA, 01701
888-757-9943
owners.Bose.com

Canada
9133 Leslie Street,
Suite 120,
Richmond Hill, Ontario
L4B 4N1
800-905-2177
www.Bose.ca

Australia
Unit 3/2 Holker St.Newington
NSW, 2127
1800 061 046
www.Bose.com.au

Belgique/Belgie
B-3700 Tongeren
012-390-800
www.Bosebelgium.be

China
2203-2305 22F, West Gate
Tower/1038 West Nanjing
Road-MeiLongzhen Plaza,
Shanghai, 200041
86-400-880-2266
www.Bose.cn

Denmark
2605 Brondby
4343-7777
www.Bose.dk

Deutschland
D-61381 Friedrichsdorf
06172-71040
www.Bose.de

France
78100 Saint Germain en Laye
01-3061-6739
www.Bosefrance.fr

India
Shriram Bhartiya Kala Kendra,
1 Copernicus Marg, New Delhi,
100-001
1-800-11-2673
www.Boseindia.com

Ireland
Castlebury Road,
Carrickmacross, Co
Monaghan
042-9671500
www.Bose.ie

Italia
Via della Magliana 876
Roma, 00148
800-832-277
www.Bose.it

Japan
Bose K.K.
Shibuya YT Building
28-3 Maruyama-cho
Shibuya-ku, Tokyo 150-0044
TEL: 0570-080-021
FAX: 03-5489-1041
www.Bose.co.jp

Mexico
Paseo de las Palmas # 405,
11000
TEL: 001-866-693-2673
www.Bose.com.mx

Nederland
1135 GE Edam
0299-390290
www.Bose.nl

New Zealand
0800 501 511
www.Bose.co.nz

Norge
N-2213 Kongsvinger
62-82-15-60
www.Bose.no

Österreich
Wienerbergstrasse 7 (10.OG)
01-60404340
www.Bose.at

Schweiz
Hauptsrasse 134
061-9757733
www.Bose.ch

Sverige
S-43153 Mölndal
031-878850
www.Bose.se

United Kingdom
1 Ambley Green,
Gillingham Business Park,
Gillingham, Kent, ME8 ONJ
0844-2092630
Info_uk@Bose.com

Hong Kong
Suite 1203, Midas Plaza, 1 Tai
Yau Street, San Po Kong,
Kowloon, Hong Kong
852 2123 9000
support_hk@Bose.com

Finland
Kornetintie 6b Helsinki, 380
010 778 6900
www.Bose.fi

Poland
ul. Woloska 12
Warszawa, 02-675
+48 (0)22-8522928
www.Bose.pl

World Wide Web
www.Bose.com
www.Boseeurope.com